



NÁVOD NA UŽITÍ A ÚDRŽBU KOVOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

POUŽITÍ

- naše výrobky jsou určeny k běžnému užití, nejsou určeny pro namáhané, komerční a veřejné prostory
- možnost zatížení je běžné
- instalace je v interiéru (podmínky pro instalaci a používání - minimální teplota 15 °C, vlhkost vzduchu do 60% - teplotní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 5 °C)
- vlhkostní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 20 %
- výrobky nejsou určeny do interiérů s působením chloru nebo soli
- dodržujte doporučenou vzdálenost od topných zařízení, zdrojů tepla a otevřeného ohně
- vyvarujte se působení ostrých či tvrdých předmětů na výplň i rám
- osazení je možné pouze do vyschlých prostorů bez nadměrné vlhkosti
- výrobky nejsou určeny k přímému styku s vodou
- vyvarujte se mechanickým zásahům a mechanickému poškození, vyvarovat styku povrchu dveří s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození povrchové úpravy.
- vyvarujte se nárazům do dveří, úderům různými předměty, nebo násilnému zavírání průvanem. Ve všech těchto situacích hrozí mechanické poškození, případně rozbití skleněné výplně.
- vyvarujte se snaze násilně otevřít dveře, pokud jsou zamčené. Vždy se ujistěte, že jsou uvolněny zástrčky

ÚDRŽBA

- umývání je možné pomocí textilní utěrky navlhčené ve vodě na bázi mýdla a následně ihned vysušit jemnou tkaninou (vyvarujte používání vody jinak, než jen pouze pro navlhčení textilní utěrky, kterou důkladně vyždímejte)
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (práškové, na bázi chloru, atd.) nebo agresivní čištění (drátěnky, kartáče, atd.).
- nepoužívat čisticí prostředky obsahující líh
- k čištění nepoužívejte také organická rozpouštědla, ředidla a chemické látky s neověřeným účinkem, jinak může dojít k nevratnému poškození povrchu výplně bez nároku na uznání reklamace
- doporučujeme použít hadr bez chloupků
- zamezte styku zasklívacího rámečku s nepřiměřeným množstvím volné vody
- sklo umývejte celoplošně a nechte po umytí vyschnout přirozenou cestou
- závěsy nejméně 1 x ročně namažte olejem k tomu určeným
- jednou za rok nebo v případě potřeby doporučujeme seřízení pantů (pokud je třeba) a dotažení držáků pantů. Postupujte podle montážního návodu daného pantu
- jednou do roka doporučujeme promazání zámku (jeho pohyblivých částí) a především zadní části střelky mazacím tukem. V případě střelky z umělé hmoty se to nevyžaduje
- u dveřních klik aadel je třeba kontrolovat dotažení upevňovacích šroubů 1 x ročně. Panikové kování a jeho správnou funkci je třeba kontrolovat minimálně 1 x za čtvrt roku
- u dveřních klik aadel je třeba kontrolovat dotažení upevňovacích šroubů 1 x ročně. Panikové kování a jeho správnou funkci je třeba kontrolovat minimálně 1 x za čtvrt roku.
- při větrání nenechávejte okna bez dozoru



- dveře ovládejte zlehka, nepoužívejte násilí. Při otvírání a zavírání dveří používejte kliku, jinak může dojít k poškození nebo vytržení protiplechu nebo zámku
- neprovádějte zásahy do konstrukce dveří a zárubní (ani nevyjímejte montážní podložky okolo zárubně (pouze je zednický, silikonem nebo akrylem zapravte

UPOZORNĚNÍ:

- při zavírání nebo otvírání dveří může dojít k poranění prstů, toto platí hlavně u malých dětí - pozor u výrobků se sklem
- u skleněných výplní může dojít vlivem nepřiměřeného namáhání k rozbití skla s následným rizikem poranění se o střepy (doporučujeme bezpečnostní sklo)
- pozornost na poranění osob - pád na kliku či závěsy může způsobit zranění